

あそびかた

★ ★ もじの入力のしかた ★ ★

マークの説明



音声を使用するため、耳の不自由なお子様
が楽しむづらい可能性があるメニューです。



音声以外の操作で遊ぶことができるメニューです。




ヘッドセットを使用し、遊ぶとより楽しめるメニューです。

かな入力(タイピング)

かな(カナ)入力アイコンが表示されているときは「かな入力」で文字の入力を行います。

文字キーに書かれた、
ひらがな・カタカナの文字が入力されます。

その他の入力方法は、
「かな入力 特殊な入力」[あそびかたP.2](#)をご確認ください。




ローマ字入力(タイピング)

ローマ字入力アイコンが表示されているときは「ローマ字入力」で文字の入力を行います。

文字キーに書かれた、アルファベットが表示され、ローマ字の
並びで文字を入力すると、ひらがなに変換されます。

「フリータイピング」[パソコンP.2](#)」「てがみをかく」[パソコンP.2](#)」のみ、
「ローマ字かな」「ローマ字カナ」の切り替えが可能です。


ローマ字については、「ローマじひょう」[パソコンP.1](#)」や
「ローマ字入力一覧表」[あそびかたP.3](#)」をご覧ください。



英数字入力(タイピング)

英数入力アイコンが表示されているときは「英数字入力」で文字の入力を行います。

文字キーに書かれた、
アルファベット・数字が入力されます。



文字の消し方

けすキーを押すと、
直前に入力した文字から
順番に文字を消すことができます。



あそびかた

★ ★ かな入力 特殊な入力 ★ ★

かな入力の中には、キーを組み合わせることで入力する文字があります。

・ 「を」の入力

シフト + O ^ワ _わ

を押しながら を押します。

・ 小さい文字の入力

Z ^ド _つ	7 ^ヤ _や	8 ^ユ _ゆ
9 ^ヨ _よ	3 ^ア _あ	E ^イ _い
4 ^ウ _う	5 ^エ _え	6 ^オ _お

ちいさいもじ

を押しながら

・ だくてんの入力「ば」の場合

F ^は _ハ → \ \ O

を押した後 を押します。

・ はんだくてんの入力「ぱ」の場合

F ^は _ハ → \ \ O

を押した後 を2回押します。

・ 「ー(長音)、!、?、~」の入力

ー : シフト + ー ^ほ _ホ

! : シフト + 1 ^ぬ _ヌ

? : シフト + ? ^め _メ

~ : シフト + ~ ^へ _ヘ

を押しながら を押します。

・ 記号、絵文字の入力

「フリータイピング」⇒「パソコンP.2」 「てがみをかく」⇒「パソコンP.2」で文字切替ボタンをクリックするか、
 かな/カナキーを押して入力する文字を「えもじ」に切り替えると
 記号や絵記号を画面下に表示されるバーの中からクリックして選ぶことができます。

※他のメニューでは使用できません。



記号・えもじバー

あそびかた

☆☆ ローマ字入力 一覧表 ☆☆

ローマ字入力じにゅうりよくであそべる「ローマビタイピングにゅうりよく」[⇒パソコンP.1](#)」「タイピングにゅうりよく」[⇒パソコンP.2](#)」「フリータイピングにゅうりよく」[⇒パソコンP.2](#)」「てがみをかくかきひょう」[⇒パソコンP.2](#)」では下記表の入力方法で文字を入力できます。

あ	い	う	え	お	
A	I	U	E	O	
か	き	く	け	こ	
KA	KI	KU	KE	KO	
さ	し	す	せ	そ	
SA	SI (SHI)	SU	SE	SO	
た	ち	つ	て	と	
TA	TI (CHI)	TU(TSU)	TE	TO	
な	に	ぬ	ね	の	
NA	NI	NU	NE	NO	
は	ひ	ふ	へ	ほ	
HA	HI	HU(FU)	HE	HO	
ま	み	む	め	も	
MA	MI	MU	ME	MO	
や		ゆ		よ	
YA		YU		YO	
ら	り	る	れ	ろ	
RA	RI	RU	RE	RO	
わ		を		ん	
WA		WO		NN	
が	ぎ	ぐ	げ	ご	
GA	GI	GU	GE	GO	
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ	
ZA	ZI(JI)	ZU	ZE	ZO	
だ	ぢ	づ	で	ど	
DA	DI	DU	DE	DO	
ば	び	ぶ	べ	ぼ	
BA	BI	BU	BE	BO	
ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ	
PA	PI	PU	PE	PO	
きゃ	きゅ	きょ	ぎゃ	ぎゅ	ぎょ
KYA	KYU	KYO	GYA	GYU	GYO
しゃ	しゅ	しょ	じゃ	じゅ	じょ
SYA(SHA)	SYU(SHU)	SYO(SHO)	ZYA(JA)	ZYU(JU)	ZYO(JO)
ちゃ	ちゅ	ちょ	ぢゃ	ぢゅ	ぢょ
TYA(CHA)	TYU(CHU)	TYO(CHO)	DYA	DYU	DYO
ひゃ	ひゅ	ひょ	びゃ	びゅ	びょ
HYA	HYU	HYO	BYA	BYU	BYO
ぴゃ	ぴゅ	ぴょ	にゃ	にゅ	にょ
PYA	PYU	PYO	NYA	NYU	NYO
みゃ	みゅ	みょ	りゃ	りゅ	りょ
MYA	MYU	MYO	RYA	RYU	RYO